

# CBL15

PC98接続用 RS-232Cケーブル 標準1m  
 PC-9801→KS-485 (旧 ケーブルNo.1)

PC98とKS-485を接続するストレートケーブルです。  
 Dsub25ピンのRS-232Cポートに対応します。

D s u b 2 5 ピン (オス)

D s u b 2 5 ピン (オス)

NEC PC-9801

KS-485

FG (保安接地)	1	1	FG (フレームグラウンド)
TxD (送信データ)	2	2	RD (受信データ)
RxD (受信データ)	3	3	SD (送信データ)
RTS (送信要求)	4	4	N.C.
CTS (送信可)	5	5	CS (送信可) ※
DSR (データセット準備)	6	6	ER (データセットレディ)
GND (信号用接地)	7	7	SG (シグナルグラウンド)
DCD (キャリア検出データ)	8	8	N.C.
DTR (端末準備可)	20	20	DR (データセットレディ)
ST1 (送信タイミング1)	24	24	ST1 (送信タイミング1)
		25	I/Oコントロール
		N.C.	

※ KS-485側のCS (送信可)はRS-485ラインからの入力信号が存在する時にホスト側の送信を制御するための信号線です。

《 使用部品 》

コネクタ	25Pオス	17JE-23250-02	(DDK) 相当品	2個
フードカバー	25P	17JE-25H-1A	(DDK) 相当品	2個
ケーブル	UL2464(AWG28)同心形 10芯以上			