



注意

本製品および接続する機器の「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。誤った取扱いによって、人が障害を負ったり本製品またはお客様の財産に損害を与える可能性があります。

端子台アダプタ DT-422 / DT-232 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

本製品は、FA分野などの通信機器に使用されているDsub25ピンコネクタに対し、圧着端子などのケーブルで使用するためのアダプタです。本製品を使用することで設置場所などでの作業効率が向上するものと思われます。

【コネクタ、端子対応表】

DT-422 Dsub(ピン)	信号名	端子名
1.	Frame Ground	FG
7.	Signal Ground	SG
14.	Control Out +	CO +
16.	Control Out -	CO -
15.	Data In +	DI +
17.	Data In -	DI -
19.	Data Out +	DO +
25.	Data Out -	DO -
21.	Control In +	CI +
23.	Control In -	CI -

DT-232 Dsub(ピン)	信号名	端子名
1.	Frame Ground	FG
2.	Transmitte Data	SD
3.	Receive Data	RD
4.	Request to Send	RS
5.	Clear to Send	CS
6.	Data Set Ready	DR
7.	Signal Ground	SG
8.	Carrier Detect	CD
20.	Data Terminal Ready	ER
-	No Use	-

DT-422は(株)システムサコム製のKS-1-HS、KS-10P-HSです。

DT-232はRS-232C用です。RS-232Cインターフェース信号線の内、9線が使用できます。

システムサコム工業株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国1-12-10
カネオカビル 6階
TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

本製品は改良のため予告なく仕様の変更を行うことがあります。

お願い

1. 湿度が急に変わるところ、湿気、ホコリの多いところでの使用はお避けください。
2. 汚れを落とす時はシンナー、ベンジンなどは絶対に使わないでください。
3. 製品を分解しないでください。